


複数ポートの励振

- ✓ 複数ポートの同時励振
- ✓ 複数ポートの一部励振

複数ポートの同時励振

- ✓ シミュレーション作成画面の[Setup S-Parameters]タブで、[Compute S-Parameters]のチェックボックスを外します。
- ✓ これにより、複数ポートがあるモデル(アレイアンテナ等)で全ポートが同時に励振されます。



複数ポートの一部励振

- ✓ シミュレーション作成画面の[Setup S-Parameters]タブで、[Compute S-Parameters]のチェックボックスを入れ、さらに励振させたいポートをチェックします。
- ✓ これにより、複数ポートがあるモデル(アレイアンテナ等)でチェックを入れたポートのみが励振されます。

